

GUIDE D'ENTRETIEN

DÉMARRAGE

Il est fortement recommandé de faire sécher votre four avant toute utilisation, cela permettra d'éliminer l'humidité résiduelle du processus de fabrication du four et assurera une dilatation thermique progressive.

Pour ce faire, il importe de suivre les étapes suivantes:

- Faire un premier feu lent (maximum 200 degrés celsius) pendant environ 2 heures.
- Répétez le processus 3 fois avec un intervalle minimum de 24 heures entre chaque feu.

Nous recommandons de refaire le processus de séchage au début de chaque saison pour enlever l'humidité accumulée durant l'hiver.

Bien noter que le four va fissurer aux premières utilisations, c'est tout a fait normal. Les fissures ne sont pas structurelles, elles sont seulement esthétiques.

ENTRETIEN

Le four nécessite une protection contre la pluie, le grésil et la neige. Il faut donc prévoir installer le four dans un endroit sec et couvert afin d'éviter l'exposition à de mauvaises conditions météorologiques.

Pour éviter les chocs thermiques et les fissures structurelles, nous recommandons de construire un toit au-dessus ou de le couvrir avec une toile.

RÉPARATIONS

Il est recommandé d'utiliser un ciment résistant à la chaleur disponible en quincaillerie pour les réparations de fissures en surface.